

Solarer Stromheizer -


Was ist das?

Eine effiziente Methode Ihren PV-Strom als Wärme zu nutzen!

Der Solare Stromheizer!


Erzeugen Sie Wärme mit Ihrem PV-Strom!

- keine Verluste durch niedrige Einspeisevergütung
- höhere Unabhängigkeit



Funktionsweise

Wenn ihre PV-Anlage einen Überschuss erzeugt, der im Haus nicht verbraucht werden kann, wird automatisch die stufenweise regelbare Heizpatrone zugeschaltet und so der Pufferspeicher aufgeheizt. Auf diese Weise wird der Verbrauch der nativen Heizungsanlage gesenkt und der Eigenverbrauch der PV - Anlage deutlich gesteigert.



In verschiedenen Stufen erhältlich:

- 3 KW
- 4,5 KW
- 6 KW
- 9 KW

Ihre Vorteile

- Erhöhung des Eigenverbrauchs der PV-Energie
- Nachrüstung jederzeit möglich
- einfache Montage
- Anlagenmonitoring möglich
- Zieltemperatur-Regelung zur geschichteten Speicherbeladung
- für hohe Speicherkapazitäten und sofort nutzbarer Wärme
- dreistufig schaltbar

Wir beraten Sie gern:



Großenhainer Strasse 28
01097 Dresden

Tel: 0351 - 795 274 - 0
Fax: 0351 - 795 274 - 19

www.eht-sachsen.de
info@eht-sachsen.de